


DB...W...型多级电液先导式电磁溢流阀



二级调压 =2W
三级调压 =3W

其他细节用文字说明

先导式阀 = 无标记
先导阀不带主阀芯插装件 (不注明通径) = C
先导阀带主阀芯插装件 (注明通径) = C
* c 不带主阀体

无标记 = 矿物质液压油
V = 磷酸酯液压油

无标记 = 外接油口连接螺纹: 英制
2 = 外接油口连接螺纹: 公制 (外接遥控口 X 除外, X 都为英制: G1/4")

5)

R10 = 阳尼 φ 1.0mm 在换向阀 B 孔

规格	订货型号用的通径		螺纹连接
	底板安装	螺孔	
10	10	10	G1/2" 或 M22 × 1.5
15		15	G3/4" 或 M27 × 2
20	20	20	G1" 或 M33 × 2
25		25	G1 1/4" 或 M42 × 2
32	30	30	G1 1/2" 或 M48 × 2

4)

电器连接见 6 通径电磁换向阀单独连接
Z4 = 直接插头按 DIN43650
Z5 = 大号直角插头
Z5L = 大号直角插头带指示灯集中连接
D = 插头 PG16 的接线盒
DL = 带螺纹插头 PG 和指示灯的接线盒
DZ = 带直角插头接线盒
DZL = 带直角插头和指示灯的线盒

常开 =B (仅用于二级调压阀)
常闭 =A
注: 常闭(A)选项时, 溢流阀没有卸荷功能

1)

底板安装 = 无标记
管式连接 = G

无符号 = 不带应急操作按钮
N = 带应急操作按钮

手柄 =1
带外六角和保护罩的设定螺钉 =2
带锁手柄 =3

注: 2级的调压手柄和ZDB型阀相同

2)

50 系列 =50
(50~59 系列安装及连接尺寸保持不变)

W220 - 50 = 交流电源 220V, 50HZ
G24 = 直流电源 24V
W220R = 220V 直流电磁铁, 带内装整流器与频率无关 (电压 ≥ 100V 仅用 Z5 插头)

6 A = 螺钉连接电磁铁
6 B = 螺钉连接电磁铁 (高性能电磁铁)
6 C = 螺纹连接电磁铁

北京天力液压技术 =B

无标记 = 标准型
U = 最低设定压力见工作曲线

1 级调节压力
调节压力至 5.0 MPa = 50
调节压力至 10.0 MPa = 100
调节压力至 20.0 MPa = 200
调节压力至 31.5 MPa = 315
调节压力至 35.0 MPa = 350

无标记 = 控制油内控内排
X = 控制油外控内排
Y = 控制油内控外排
XY = 控制油外控外排

2 级调节压力
调节压力至 5.0 MPa = 50
调节压力至 10.0 MPa = 100
调节压力至 20.0 MPa = 200
调节压力至 31.5 MPa = 315

3 级调节压力
调节压力至 5.0 MPa = 50
调节压力至 10.0 MPa = 100
调节压力至 20.0 MPa = 200
调节压力至 31.5 MPa = 315
注: 仅用于三级调压(DB3W)的阀

1) 用于带换向阀时 (DB2W, DB3W);
2) 带钥匙, 订货时不必提出;

3) 对于DB2W...、DB3W.../350...型必须用高性能电磁铁6B;
4) 电器连接见6通径电磁换向阀;
5) 仅用于电磁换向阀。